

### Räckvidd

1. För att erhålla största möjliga räckvidd skall man beakta följande:
2. Rikta sändaren mot mottagaren.
3. Se till att inga hinder finns mellan sändaren och mottagaren.
4. Håll sändaren så högt som möjligt.
5. Tryck minst 1-2 sek. på sändarknappen.

Räckvidden kan variera beroende på regn, snö, dimma eller andra störningar.

### Funktionsstörningar

1. Kontrollera att rätt sändarmodell används.
2. Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
3. Kontrollera batterispänningen.

### Batteribyte



Krysspårsskruv



12V Alkaliskt batteri  
(typ 23A / MN21 el. likn.)

1. Öppna sändaren med skruven enligt bilden ovan.
2. Lyft ut batteriet.
3. Sätt i nytt batteri och se till + hamnar på +.

### Knapp- och Proxnummer (endast P-modellen)

Övre numret är till  
lilla sändarknappen

Nedre numret är till stora  
sändarknappen och till proxbrickan.

